

<b>(N° de réf.) Désignation</b>	<b>Fonction</b>
(1) Compteur de vitesse	Indique la vitesse de la moto.
(2) Indicateur de gamme de rapport	Indique le régime spécifique de chaque vitesse.
(3) Totalisateur kilométrique	Indique le kilométrage total parcouru.
(4) Compteur journalier	Indique le kilométrage parcouru par voyage.
(5) Témoin de béquille latérale (ambre)	S'allume lorsque la béquille latérale est abaissée. Avant de stationner, s'assurer que la béquille latérale est entièrement abaissée; le témoin se borne à indiquer que le système de coupure de l'allumage (page 34) est en action.