

(N° de réf.) Désignation	Fonction
(6) Indicateur de clignotant (vert)	Clignote lorsqu'un des clignotants est actionné.
(7) Témoin de point-mort (vert)	S'allume lorsque la boîte de vitesses est au point-mort.
(8) Témoin de feu de route (bleu)	S'allume pour signaler que le phare est en position feu de route.
(9) Bouton de remise à zéro du totalisateur journalier	Remet le totalisateur journalier à zéro (0). Tourner le bouton dans le sens indiqué.