

ZÜNDKERZEN

(Lesen Sie die Wartungshinweise auf Seite 49 durch.)

Empfohlene Zündkerzen:

Standard:

CR6HSA (NGK) oder
U20FSR – U (NIPPONDENSO)

Für kaltes Klima: (Unter 5°C)

CR5HSA (NGK) oder
U16FSR – U (NIPPONDENSO)

Für längeren Vollastbetrieb:

CR7HSA (NGK) oder
U22FSR – U (NIPPONDENSO)

1. Die Kerzenstecker von den Zündkerzen abziehen.
2. Den Bereich um die Zündkerzenbasis von etwaigem Schmutz säubern. Die Zündkerzen mit Hilfe des im Werkzeugsatz enthaltenen Zündkerzenschlüssels herausschrauben.
3. Die Elektroden und den Isolatorfuß auf Verbrennungsrückstände, Abbrand oder Verrußen untersuchen. Bei starkem Abbrand oder Ablagerungen ist die Zündkerze auszuwechseln. Eine verrußte oder nasse Zündkerze kann mit einem Zündkerzenreiniger oder einer Drahtbürste gereinigt werden.