

こんなときは

エンジンが始動しない	
(HISS 表示灯が消灯しない)	P. 64
オーバーヒート(水温警告灯が点灯)	P. 65
警告灯が点灯／点滅	P. 66
油圧警告灯	P. 66
PGM-FI 警告灯	P. 66
ABS(アンチロックブレーキシステム)警告灯 ..	P. 67
燃料計の故障表示	P. 68
電装部品のトラブル	P. 69
ヒューズ切れ	P. 69