

- Nachdem das Öl vollständig abgelassen ist, die Gummidichtung (6) des neuen Ölfilters mit Motoröl einölen, und den neuen Ölfilter einschrauben.
Ölfilteranzugsmoment: 10 N·m (1,0 kg-m)
- Das Kurbelgehäuse mit 3,4 Liter des empfohlenen Öls (Seite 85) füllen.
- Den Motor starten und für 2—3 Minuten bei Leerlaufdrehzahl laufen lassen, dann den Motor abstellen.
- Vergewissern Sie sich, daß der Ölspiegel an der oberen Pegelmarke steht.
- Vergewissern Sie sich auch, daß kein Öl leckt.

VORSICHT: Führen Sie bei sehr staubigen Betriebsverhältnissen den Ölwechsel häufiger durch als auf Seite 108 empfohlen.

-
- Nadat alle olie is afgetapt, een dun laagje motorolie aanbrengen op de rubberen afdichting (6) van het nieuwe oliefilter, en vervolgens het nieuwe oliefilter monteren.
Aantrekkoppel oliefilter: 10 N·m (1,0 kg-m)
 - Vul het carter met 3,4 liter van de aanbevolen olie (zie blz. 85).
 - Start de motor en laat hem 2 à 3 minuten stationair draaien. Zet vervolgens de motor af.
 - Kontroleer of het oliepeil tot aan de bovenste niveaustreep op de vuldop/peilstok reikt.
 - Kontroleer of er geen olie lekt.

LET OP : Als er vaak in stoffige omgevingen wordt gereden, dient de olie vaker te worden ververst dan aanbevolen op blz. 104.