

3. Den Bereich um die Zündkerzensockel von etwaigem Schmutz säubern. Die Zündkerzen mit Hilfe des im Werkzeugsatz enthaltenen Kerzenschlüssels (2) herausschrauben.
4. Die Elektroden und den Isolatorfuß auf Ablagerungen, Ausfressungen oder Verrußung überprüfen. Bei starken Ausfressungen oder Ablagerungen ist die Kerze auszuwechseln. Eine verrußte oder nasse Zündkerze ist mit einem Zündkerzenreiniger oder mit einer Drahtbürste zu reinigen.
5. Den Elektrodenabstand (3) mit einer Fühlerlehre messen und gegebenenfalls durch vorsichtiges Biegen der Masselektrode (4) auf 0,8 — 0,9 mm einstellen. Die Zündkerzen nicht zu fest anziehen.

- 
3. Verwijder eventueel vuil rondom de inschroefopening van de bougies. Verwijder de bougies met de bougiesleutel (2) die in de gereedschapsset is.
  4. Inspecteer de elektroden en het middelste porcelein op koolafzetting, korrosie en andere verontreinigingen. Bij sterke korrosie of koolafzetting moet de bougie vervangen worden. Verwijder anders de koolafzetting of verontreinigingen met een bougiereiniger of stalen borstel.
  5. Meet met een voelmaat de elektrodenafstand en stel deze indien nodig af op 0,8—0,9 mm (3) door de zij elektrode (4) te buigen. Trek de bougie niet te sterk aan.