

4. Zum Einstellen des Durchhangs die Hinterachsmutter (2) lösen. Die Gegenmutter (3) lösen und die Einstellmutter (4) entsprechend drehen. Sichergehen, daß die Kettenspanner auf beiden Seiten auf den gleichen Teilstrich (5) eingestellt sind.
5. Die Hinterachsmutter mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen.
Vorgeschriebenes Drehmoment: 90 N·m (9,0 kg·m)
6. Die Einstellmutter leicht anziehen, dann mit einem Schraubenschlüssel halten und mit den Gegenmuttern sichern.
7. Beim Spannen der Kette die Verschleißplakette überprüfen. Wenn der rote Bereich (6) auf der Plakette nach einer Einstellung der Kette auf einen Durchhang von 15—25 mm die Indexmarke (7) des Schwingenholms erreicht, ist die Kette übermäßig verschlissen und muß erneuert werden.

-
4. Om de kettingdoorhang af te stellen, de achterwielasmoer (2) losdraaien. Draai de contraoeren (3) los en verdraai de stelmoeren (4) naar vereiste. Zorg er voor dat de kettingspanners aan beide zijden op hetzelfde indexteken (5) zijn afgesteld.
 5. Trek de achterwielasmoer tot het voorgeschreven koppel aan.
Voorgeschreven aantrekkoppel: 90 N·m (9,0 kgfm)
 6. Trek de stelmoeren lichtjes aan en houd deze met een sleutel tegen. Zet de stelmoeren vervolgens met de contraoeren vast.
 7. Controleer het kettingslijtagelabel na het afstellen van de kettingdoorhang. Als de rode zone (6) op het label op één lijn ligt met het tolerantieteken (7) op de asvulring nadat de kettingdoorhang op 15—25 mm is afgesteld, is de ketting overmatig versleten en dient hij te worden vernieuwd.