

Ausbau des Hinterrads

1. Das Motorrad auf den Mittelständer stellen.
2. Die Gegenmutter (1) und Einstellmutter (2) der Antriebskettenspanner lösen.
3. Die Hinterachsmutter (3) entfernen.
4. Das Hinterrad nach vorne schieben, um die Antriebskette (4) vom Abtriebskettenrad abzunehmen.
5. Achswelle (5), Abstandshülse und Hinterrad von der Schwinge entfernen.

Verwijderen van het achterwiel

1. Plaats de motorfiets op zijn middenstandaard.
2. Draai de contra moeren (1) en de stelmoeren (2) van de aandrijfketting los.
3. Verwijder de achterwielasmoer (3).
4. Neem de aandrijfketting (4) van het aangedreven kettingwiel door het achterwiel naar voren te duwen.
5. Verwijder de draagas (5), de askraag en het achterwiel van de schommelarm.