

(Bez.-Nr.) Bezeichnung	Funktion
(7) Kühlmittel- Temperaturanzeiger	Zeigt die Kühlmitteltemperatur an (siehe Seite 12).
(8) Rechte Blinker-Anzeige (grün)	Blinkt bei Betätigung der rechten Blinkleuchte.
(9) Fernlicht-Anzeigeleuchte (blau)	Leuchtet bei eingeschaltetem Fernlicht auf.
(10) Seitenständer-Anzeigeleuchte (orange)	Leuchtet auf, wenn der Seitenständer ausgeklappt wird. Vor dem Parken sicherstellen, daß der Seitenständer vollständig ausgeklappt ist. Die Leuchte zeigt nur an, daß die Seitenständer-Zündstromabschaltung (Seite 50) aktiviert ist.
(11) Leerlauf-Anzeigeleuchte (grün)	Leuchtet auf, wenn das Getriebe in den Leerlauf geschaltet ist.
(12) Tageskilometerzähler	Zeigt die pro Fahrt Zurückgelegten Kilometer an.
(13) Tageskilometerzähler Rückstellknopf	Stellt den Tageskilometerzähler auf Null (0) zurück. Knopf in die gezeigte Richtung drehen.