

Montre à Quartz (E, ED, F, G)

Tirer le bouton de réglage (1) et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre de sorte à obtenir l'heure correcte.

Quartzuhr (E, ED, F, G)

Zeihen Sie am Stellknopf (1), und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die Korrekte Zeit einzustellen.