

## Haz giratorio

El haz giratorio (1) puede extenderse o retraerse aflojando el agarro de traba (2).

Extendido el haz giratorio estando el interruptor de encendido en la posición "P1", se enciende y gira dicho haz.

Cuando el haz giratorio está completamente retraído, el interruptor y el haz quedan apagados.

Suena un zumbador de alarma cuando el haz giratorio permanece extendido, o estando flojo el agarro de traba cuando el interruptor de encendido se halla en la posición "ON" (ene), o durante la conducción.

**ADVERTENCIA:** No conduzca jamás con el haz giratorio extendido ni con el agarro de traba flojo.

**NOTA:** Apriete con seguridad el agarro de traba después de haber sido extendido o retraído el haz giratorio.

## Lámpara de porta-caja

La lámpara de porta-caja (3) está situada en la parte superior de la porta-caja. Esta lámpara se ilumina cuando el interruptor (4) que está en el interior de la porta-caja se regula en la posición "ON" (ene) estando el interruptor de encendido en las posiciones "P1", "ON" (ene), o "P2".

