

Drehstrahler

Der Drehstrahler (1) kann durch Lösen des Verriegelungsgriffes (2) aus- bzw. eingefahren werden. Wird der Drehstrahler bei auf Position "P1" gestelltem Zündschalter ausgefahren, so leuchtet er auf und beginnt zu drehen. Wird der Drehstrahler ganz eingefahren, dann wird der Schalter und damit der Drehstrahler abgeschaltet.

Falls bei auf Position "ON" gestelltem Zündschalter oder während der Fahrt der Drehstrahler ausgefahren oder der Verriegelungsgriff gelöst ist, dann ertönt ein Warnsummer.

WARNUNG: Niemals die Maschine fahren, wenn der Drehstrahler ausgefahren oder der Verriegelungsgriff gelöst ist.

HINWEIS: Nach dem Aus- bez. Winfahren des Drehstrahlers immer der Verriegelungsgriff festziehen.

Dokumentenkasten-Beleuchtung

Die Dokumentenkasten-Beleuchtung (3) befindet sich an der Oberseite des Dokumentenkastens. Diese Beleuchtung ist eingeschaltet, wenn der im Dokumentenkasten befindliche Schalter (4) auf Position "ON" gestellt ist, wobei der Zündschalter auf Position "P1", "ON" bzw. "P2" gestellt sein muß.