

GEGENSTAND	HÄUFIGKEIT	WELCHES ZUERST EINTRITT ↓ →	KILOMETERSTAND (HINWELS (3))							SEITE
			JEWELS	1 000 km (600 mi)	6 400 km (4 000 mi)	12 800 km (8 000 mi)	19 200 km (12 000 mi)	25 600 km (16 000 mi)	32 000 km (20 000 mi)	
*	BREMSBELAGVERSCHLEISS				I		I		R	125
	BATTERIE	MONAT	I	I	I	I	I	I	I	165
	BREMSFLÜSSIGKEIT	MONAT 2 JAHRE*R	I	I	I	*R	I	I	*R	143
	ENDANTRIEBSÖL			I	I	I	I	I	I	145
	BREMSSYSTEM		I	I	I	I	I	I	I	143
*	BREMSLICHTSCHALTER		I	I	I	I	I	I	I	173
*	SCHEINWERFEREINSTELLUNG		I	I	I	I	I	I	I	
	KUPPLUNGSFLÜSSIGKEIT	MONAT 2 JAHRE*R	I	I	I	*R	I	I	*R	139
	KUPPLUNGSSYSTEM		I	I	I	I	I	I	I	139
	SEITENSTÄNDER			I	I	I	I	I	I	151
*	FEDERUNG		I	I	I	I	I	I	I	151
*	MÜTTERN, SCHRAUBEN, BEFESTIGUNGSTEILE		I	I	I	I	I	I	I	
**	RÄDER		I	I	I	I	I	I	I	
**	STEUERKOPFLAGER		I		I		I		I	

** IM INTERESSE DER SICHERHEIT EMPFEHLEN WIR, DIESE TEILE NUR VON EINEM AUTORISIERTEN HONDA-HÄNDLER WARTEN ZU LASSEN.

* SOLLTE VON EINEM AUTORISIERTEN HONDA-HÄNDLER GEWARTET WERDEN, AUSSER WENN DER BESITZER ÜBER DIE GEEIGNETEN WERKZEUGE UND WARTUNGSDATEN VERFÜGT UND MECHANISCH QUALIFIZIERT IST. SIEHE OFFIZIELLES HONDA-WERKSTATTHANDBUCH.

HINWEISE: (1) Häufiger reinigen, wenn in staubiger Umgebung gefahren wird.

(2) Häufiger reinigen, wenn bei Regen oder mit Vollgas gefahren wird.

(3) Für höheren Kilometerstand die hier aufgestellten Häufigkeitsintervalle sinngemäß wiederholen.