

Mantenimiento del filtro de aire

1. Quitar el asiento.
2. Quitar la cubierta del filtro de aire (2) desatornillando los tornillos (1).
3. Sacar el elemento del filtro de aire (3) y tirarlo.
4. Instalar un nuevo elemento.
5. Instalar las piezas en el orden inverso al del desmontaje.

Wartung des Luftfilters

1. Den Setz entfernen.
2. Den Luftfilterdeckel (2) durch Lösen der Schrauben (1) entfernen.
3. Den Einsatz (3) herausnehmen und wegwerfen.
4. Den neuen Einsatz einsetzen.
5. Die ausgebauten Teile in umgekehrter Ausbaureihenfolge wieder einbauen.