










Optionele onderdelen

Deze onderdelen en gereedschap kunt u bestellen bij uw erkende Honda dealer.

FRAME	Opmerkingen
Aangedreven tandwiel	< >: Kettingschakels 48 tanden, aluminium. <116>
Standaard	
Optie	47 tanden, aluminium 49 tanden, aluminium
Kettinglengte/schakels	D.I.D 520 DMA4/120RB RK520TXZ/120RJ
Onderste stuurhouder	3 mm verplaatst
Optie	geen verplaatsing

GEREEDSCHAP	Opmerkingen
Pensleutel A 	Voor afstellen van veervoorspanning. (twee sleutels vereist)
Motorstandaard 	Voor onderhoud
Bandspanningsmeter	Voor controleren van bandspanning

FRAME	Opmerkingen
Schokdemperveer	54 N/mm
Standaard	 Roze lak (los leverbaar onderdeel)
Optie	52 N/mm
Zachter	 Gele lak
Stugger	56 N/mm
	 Witte lak
Vorkveer	4,6 N/mm
Standaard	 Geen merkteken (fabrieksproducten) of  4 krasmarkeringen (los leverbaar onderdeel)
Optie	4,4 N/mm
Zachter	 2 krasmarkeringen
Stugger	4,8 N/mm
	 6 krasmarkeringen

De standaard vorkveer zoals aan de motorfiets gemonteerd als deze de fabriek verlaat, hebben geen merkteken. Als u deze veren vervangt, breng er dan een merkteken op aan om ze te onderscheiden van de los leverbare veren.