

### **Commutatore luce faro**

Spingere il commutatore della luce del faro (1) sulla posizione "HI" per usare gli abbaglianti o sulla posizione "LO" per usare gli anabbaglianti.

### **Interruttore controllo luce sorpasso**

Quando si preme questo interruttore (2), il faro lampeggia per segnalare al traffico in la propria presenza arrivo o l'intenzione di effettuare un sorpasso.

### **Interruttore indicatore direzione (3)**

Spostarlo sulla posizione "L" per segnalare l'intenzione di svoltare a sinistra, sulla posizione "R" per svoltare a destra. Premerlo per disattivarlo.

### **Pulsante avvisatore acustico**

Premere questo pulsante (4) per azionare l'avvisatore acustico.

---

### **Scheinwerfer-Abblendschalter**

Den Abblendschalter (1) für Fernlicht auf "H", und für Abblendlicht auf "Lo" drücken.

### **Lichthupenschalter**

Wenn Sie diesen Schalter (2) drücken, leuchtet der Scheinwerfer auf, um entgegenkommende Fahrzeuge, oder Fahrzeuge beim Überholen zu warnen.

### **Blinkleuchtschalter (3)**

Nach L stellen, um eine Linkswendung anzuzeigen und auf R um eine Rechtswendung anzuzeigen.

### **Hupenschalter**

Wenn Sie diesen Schalter (4) drücken, ertönt die Hupe.