

# WARTUNGSPLAN

Die Überprüfung vor dem Fahren ist zu jedem vorgesehenen Wartungsintervall durchzuführen.

I: ÜBERPRÜFEN UND REINIGEN, EINSTELLEN, SCHMIEREN ODER AUSWECHSELN, FALLS ERFORDERLICH

C: REINIGEN R: AUSWECHSELN A: EINSTELLEN L: SCHMIEREN

GEGENSTAND	HÄUFIGKEIT	WELCHES ZUERST EINTRITT → ↓	KILOMETERSTAND [HINWEIS (2)]							SEITE
			1 000 km	6 000 km	12 000 km	18 000 km	24 000 km	30 000 km	36 000 km	
* KRAFTSTOFFSCHLÄUCHE		JEWELNS			I		I		I	
* DROSSELKLAPPENBETÄTIGUNG					I		I		I	127
* STARTERKLAPPEN-BETÄTIGUNG					I		I		I	
* LUFTFILTER		HINWEIS (1)				R			R	123
ZÜNDKERZEN				I	R	I	R	I	R	117
* VENTILSPIEL			I	I	I		I		I	
MOTORÖL			R		R		R		R	111
MOTORÖLFILTER			R		R		R		R	113
* VERGASERABSTIMMUNG			I		I		I		I	
* VERGASER-LEERLAUFDREHZAHL			I	I	I	I	I	I	I	129
KÜHLFLÜSSIGKEIT		2 JAHRE *R			I		I		*R	179
* KÜHLER					I		I		I	