

GEGENSTAND	HÄUFIGKEIT	WELCHES ZUERST EINTRITT ↓	KILOMETERSTAND (HINWEIS (2))							.SEITE
			1 000 km	6 000 km	12 000 km	18 000 km	24 000 km	30 000 km	36 000 km	
ANTRIEBSKETTE			I, L JEWEILS 1 000 km							135
BATTERIE			I	I	I	I	I	I	I	169
BREMSFLÜSSIGKEIT	2 JAHRE *R		I	I	*R	I	I	*R		143
BREMSKLOTZVERSCHLEISS			I	I	I	I	I	I		145
BREMSSYSTEM			I			I		I		143—147
* BREMSLICHTSCHALTER				I		I		I		183
* SCHEINWERFEREINSTELLUNG				I		I		I		81
KUPPLUNGSSYSTEM				I		I		I		131
KUPPLUNGSFLÜSSIGKEIT	2 JAHRE *R		I	I	*R	I	I	*R		131
SEITENSTÄNDER				I		I		I		151
* FEDERUNG				I		I		I		149
* MUTTERN, SCHRAUBEN, BEFESTIGUNGSTEILE			I		I	I		I		
** RÄDER				I		I		I		
** STEUERKOPFLAGER			I		I	I		I		

\* SOLLTE VON EINEM AUTORISIERTEN HONDA-HÄNDLER GEWARTET WERDEN, AUSSER WENN DER BESITZER ÜBER DIE GEEIGNETEN WERKZEUGE UND WARTUNGSDATEN VERFÜGT UND MECHANISCH QUALIFIZIERT IST. SIEHE OFFIZIELLES HONDA-WERKSTATTHANDBUCH.

\*\* IM INTERESSE DER SICHERHEIT EMPFEHLEN WIR, DIESE TEILE NUR VON EINEM AUTORISIERTEN HONDA-HÄNDLER WARTEN ZU LASSEN.

#### HINWEISE:

- Häufiger reinigen, wenn in staubiger Umgebung gefahren wird.
- Für höheren Kilometerstand die hier aufgestellten Häufigkeitsintervalle sinngemäß wiederholen.