

WARTUNG

Seite		Seite	
56	WARTUNG	102	REINIGEN
57	Wartungsplan		
60	Werkzeugsatz	104	HINWEISE ZUR STILLEGUNG
61	Seriennummern	104	Ausserbetriebnahme
62	Farbplakette	106	Wiederinbetriebnahme
63	Wartungshinweise		
64	Luftfilter	107	TECHNISCHE DATEN
65	Kurbelgehäuse-Entlüftung		
66	Motoröl		
71	Zündkerzen		
75	Gasdrehgriffbetätigung		
76	Leerlaufdrehzahl		
77	Antriebskette		
83	Antriebsketten-Schiebestück		
84	Überprüfung der Vorder- und Hinterradaufhängung		
85	Seitenständer		
86	Ausbau der Räder		
91	Bremsbelagverschleiß		
93	Batterie		
95	Auswechseln der Sicherungen		
97	Einstellung des Bremslichtschalters		
98	Ersetzen der Leuchtenbirne		