


- Durch Drücken der RESET-TRIP-Taste länger als eine Sekunde lang wird auf die Vorgabefahrstrecke zurückgeschaltet.



- Ist die Vorgabefahrstrecke überschritten, erscheint die angezeigte Fahrstrecke mit einem vorangestellten Minuszeichen ("−").




Uhrzeitfunktion

Die Uhrzeit wird in Stunden und Minuten bis zu einem Wert von 12 : 59 (ohne "am" und "pm") angezeigt.

Rückstellen:

1. Die MODE-TIME-Taste drücken, worauf die Betriebsartenanzeige "CLOCK" erscheint.



2. Die ADJUST Taste gedrückt halten und unmittelbar danach die RESET-TIME Taste für über eine Sekunde hineindrücken. Die "Minutenstellen" beginnen daraufhin zu blinken.

