

| (Ref. Nr.) Beschrijving | Functie |
|-------------------------------------|---|
| (8) Neutraalindikator (groen) | Licht op als de versnelling in z'n vrij is geschakeld. |
| (9) Zijstandaardindikator (amber) | Licht op als de zijstandaard omlaag is geklapt. Controleer alvorens parkeren of de zijstandaard geheel omlaag is geklapt; het inidikielampje geeft alleen of het zijstandaard kontaktuitschakelsysteem is geactiveerd (blz. 47). |
| (10) Grootlichtindikator (blauw) | Licht op als de koplamp in de grootlichtstand is geschakeld. |
| (11) Lage-Oliedruk indikator (rode) | Licht op als de motoroliedruk beneden normaal is. Dit lampje dient op te lichten als het kontaktslot ON staat maar de motor niet loopt. Dient te doven als de motor start, maar kan soms even flikkeren als de motor warm is en stationair draait. LET OP * Het laten lopen van de motor bij een te lage oliedruk kan zware motorbeschadiging veroorzaken. |

12

| (Ref. Nr.) Beschrijving | Functie |
|-------------------------------------|---|
| (8) Neutraalindikator (groen) | Licht op als de versnelling in z'n vrij is geschakeld. |
| (9) Zijstandaardindikator (amber) | Licht op als de zijstandaard omlaag is geklapt. Controleer alvorens parkeren of de zijstandaard geheel omlaag is geklapt; het inidikielampje geeft alleen of het zijstandaard kontaktuitschakelsysteem is geactiveerd (blz. 47). |
| (10) Grootlichtindikator (blauw) | Licht op als de koplamp in de grootlichtstand is geschakeld. |
| (11) Lage-Oliedruk indikator (rode) | Licht op als de motoroliedruk beneden normaal is. Dit lampje dient op te lichten als het kontaktslot ON staat maar de motor niet loopt. Dient te doven als de motor start, maar kan soms even flikkeren als de motor warm is en stationair draait. LET OP * Het laten lopen van de motor bij een te lage oliedruk kan zware motorbeschadiging veroorzaken. |

12