

目次

メンテナンスを安全に行うために	70	エンジンオイル	90
日常点検、定期点検、簡単なメンテナンス	73	オイル量の点検	90
日常点検	75	オイルの補給	91
定期点検	78	冷却水	95
簡単なメンテナンス	79	冷却水量の点検	95
ブレーキ	80	冷却水の補給	96
前輪ブレーキ	80	クラッチ	98
ブレーキ液の量の点検	80	クラッチレバーの遊びの点検	98
ブレーキパッドの摩耗の点検	81	バッテリー	100
後輪ブレーキ	82	バッテリーターミナル部の清掃	101
ブレーキ液の量の点検	82	バッテリーの取付け、取外し	102
ブレーキパッドの摩耗の点検	83	ヒューズ	104
タイヤ	84	ヒューズの点検、交換	104
空気圧の点検	84	エアクリーナ	109
亀裂と損傷の点検	85	エアクリーナエレメントの交換	109
異状な摩耗の点検	86	ケーブル・ワイヤ類	109
溝の深さの点検	86	ケーブル・ワイヤ類の点検	109
交換タイヤの選択について	87	ブリーザードレン	110
ドライブチェーン	88	ブリーザードレンの清掃	110
緩み(たるみ)の点検	88		
給油と清掃	89		