

UTILISATION

	Page		Page
1 1 LA SÉCURITÉ DU PILOTAGE		5 66 CARACTERISTIQUES	
1 Informations de sécurité importantes		(Non nécessaires pour le pilotage)	
2 Vêtements protecteurs	66	Antivol de direction	
4 Limites et consignes de charge	67	Selle	
8 Etiquettes images	69	Porte-casque	
2 13 EMPLACEMENT DES PIÈCES		70 Réglage de la hauteur du pare-brise	
16 Instrument de bord et témoins	71	Compartiment de rangement pour antivol U	
3 39 ELEMENTS PRINCIPAUX		71 Compartiment a documents	
(Points à connaître pour le pilotage)		72 Caches latéraux du cadre	
39 Suspension	73	Valises - Valise supérieure	
42 Freins	74	Démontage des carénages latéraux	
45 Embrayage	76	Réglage vertical du faisceau lumineux phare	
47 Liquide de refroidissement		6 77 UTILISATION	
49 Carburant		77 Contrôles avant l'utilisation	
51 Huile moteur		79 Mise en marche du moteur	
52 Pneus tubeless		82 Rodage	
4 58 COMMANDES PRINCIPALES		83 Pilotage	
58 Contacteur d'allumage		84 Freinage	
59 Clés		88 Stationnement	
60 Système anti-démarrage (HISS)		89 Conseils pour éviter le vol	
63 Commandes à droite du guidon			
65 Commandes à gauche du guidon			

ENTRETIEN

	Page		Page
7 90 ENTRETIEN		8 139 NETTOYAGE	
90 Importance de l'entretien			
91 Sécurité d'entretien		9 142 GUIDE DE REMISAGE	
92 Consignes de sécurité		142 Remisage	
93 Programme d'entretien		143 Fin du remisage	
96 Trousse à outils		10 144 PRECAUTIONS EN CAS D'IMPREVU	
97 Numéros de série			
98 Etiquette de coloris		11 145 CARACTERISTIQUES	
99 Huile moteur			
104 Reniflard de carter moteur		12 149 POT CATALYTIQUE	
105 Bougies d'allumage			
105 Fonctionnement de la commande des gaz			
106 Filtre à air			
107 Liquide de refroidissement			
108 Chaîne secondaire			
114 Glissière de chaîne secondaire			
114 Inspection de suspension avant et arrière			
115 Béquille latérale			
116 Dépose des roues			
122 Usure des plaquettes de frein			
124 Batterie			
127 Remplacement des fusibles			
132 Réglage de le contacteur des feux de stop			
133 Remplacement de l'ampoule			