




Strumentazione *(Segue)*

Modalità di impostazione A

Se i pulsanti non vengono premuti per circa 30 secondi, il sistema di controllo viene automaticamente commutato dalla modalità di impostazione alla modalità di visualizzazione ordinaria.

Se i pulsanti non vengono premuti per circa 30 secondi, i parametri ancora in fase di configurazione saranno annullati e solo i parametri per cui la fase di configurazione è già stata completata saranno applicati. Solo se il commutatore di accensione è in posizione  (Off) saranno applicati sia i parametri in fase di configurazione, sia quelli per cui è stata completata la configurazione.

1 Impostazione dell'orologio:

- 1** Portare il commutatore di accensione in posizione  (On).
- 2** Selezionare il contachilometri totale, il contachilometri parziale A o il contachilometri parziale B.  **P.22**
- 3** Tenere premuti i pulsanti **SEL** e **SET** finché la cifra delle ore inizia a lampeggiare.



- 4** Premere il pulsante **SEL** fino a visualizzare l'ora desiderata.
 - Mantenere premuto il pulsante **SEL** per l'avanzamento veloce delle ore.

