

**Охлаждающая жидкость** ► Замена жидкости

1. Выкрутите винт.
2. Снимите защитный кожух, вытянув выступ из отверстия.
3. Откройте крышку расширительного бачка и долейте охлаждающую жидкость, одновременно следя за ее уровнем.
  - Не заливайте жидкость выше отметки максимального уровня.
  - Не допускайте попадания посторонних предметов в расширительный бачок.
4. Установите на место крышку бачка.
5. Установите на место защитный кожух.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Если снять крышку радиатора, пока двигатель еще горячий, охлаждающая жидкость может выплеснуться и причинить серьезные ожоги. Дайте двигателю и радиатору остыть, прежде чем снимать крышку радиатора.



## Замена жидкости

Замену охлаждающей жидкости должен выполнять квалифицированный механик на сервисной станции дилера Honda.