

ABS (антиблокировочная система).....	13
Индикатор.....	24, 79
PGM-FI (программированного впрыска топлива), индикатор	24, 79

А

Аварийный выключатель топливной системы	
Боковой упор	63
Датчик наклона.....	97
Аккумуляторная батарея.....	39, 53

Б

Бензин	30
Блокировка руля.....	27
Боковой упор	63

В

Важные предостережения.....	11
Вентиляционная трубка картера	72
Выключатель зажигания	27, 28
Выключатель стоп-сигнала.....	75

Г

Газоголь	98
----------------	----

Д

Дальнего света, индикатор.....	25
Двигатель	
Аварийный выключатель	26, 28, 97
Запуск	28
Масло, моторное	41, 55
Масляный фильтр.....	56
Номер.....	105
Остановка	97
Перегрев двигателя.....	78
Дополнительное оборудование.....	16
Допустимые нагрузки.....	17

З

Заднее седло.....	49
Задняя подвеска	73
Заправка.....	30
Запуск двигателя	28
Звуковой сигнал	26