

装備に関する補足情報

■ オドメーター

オドメーターは、999,999 km を超えると 999,999 km でロックします。

■ トリップメーター

トリップメーター A/B は、9,999.9 km を超えると 0.0 km に戻ります。

走行中はメインスイッチのキーを操作しないでください。

■ エンジンストップスイッチ

このスイッチは、非常時に、すぐにエンジンを止めるために設けたものです。非常時以外には使用しないでください。走行中に操作すると、エンジン回転が不安定になります、走行に悪影響を与えます。
非常時にこのスイッチでエンジンを止めた場合は、メインスイッチを必ず  (Off) にしてください。
 (On) のままにしておくと、バッテリーあがりの原因となります。



インフォメーション

■ メインスイッチ

エンジンをかけずにメインスイッチを  (On) の状態にしておくとナビテリーあがりの原因となります。

■ アシストストリッピーカラッチシステム

アシストストリッピーカラッチは、走行時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキを緩和することで、リヤタイヤのロックを防ぎ、カラッチ操作を容易にするシステムです。

エンジンオイルは MA 分類のものを使用してください。MA 分類以外のエンジンオイルを使用すると、アシストストリッピーカラッチシステムの故障の原因になります。