

# 目次

安全運転のために	6	前照灯上向き表示灯	
各部の名称	14	(ハイビームパイロットランプ)	33
メータの見かた、使いかた	16	ニュートラル表示灯	33
計器類	16	スイッチの使いかた	34
エンジン回転計(タコメータ)	16	メインスイッチ	34
左操作ボタン	17	イモビライザーシステム(HISS)	35
右操作ボタン	17	前照灯上下切換えスイッチ	
マルチファンクション		(ヘッドライト上下切換えスイッチ)	43
ディスプレイ・水温計	18	エンジンストップスイッチ	44
速度計(スピードメータ)	20	スタータスイッチ	45
積算距離計(オドメータ)	21	ホーンスイッチ	45
区間距離計(トリップメータ)	21	パッシンググライトスイッチ	46
燃費計	22	方向指示器スイッチ	47
時計	23	非常駐車灯スイッチ(ハザードスイッチ)	48
水温計	26		
警告灯・表示灯	27		
警告灯	27		
警告内容の表示について	28		
燃料残量警告灯	31		
イモビライザーシステム(HISS)表示灯	32		
方向指示器表示灯	33		