

5. Compruebe la alineación del eje trasero asegurándose de que las marcas de referencia del ajustador de la cadena (4) se alinean con las graduaciones correspondientes de la escala (5) de ambos lados del brazo oscilante. Deben corresponder las escalas (6) izquierda y derecha. Si el eje está mal alineado, gire la tuerca de ajuste izquierda o derecha hasta que coincidan las marcas de la graduación de la escala del brazo oscilante y vuelva a comprobar la tensión de la cadena.
 6. Apriete la tuerca del eje trasero a la torsión especificada. Torsión de la tuerca del eje trasero:
88 N·m (9,0 kgf·m)
- Si no emplea una llave de apriete para esta instalación, verifique lo antes posible el montaje correcto en el centro de su concesionario Honda.
7. Apriete ligeramente las tuercas de ajuste y luego, apriete las contratuercas sujetando las tuercas de ajuste con una llave.
8. Vuelva a comprobar la tensión o juego de la cadena.
 9. El juego libre del pedal del freno trasero se altera al mover la rueda trasera para ajustar la flojedad de la cadena de transmisión. Compruebe el juego libre del pedal del freno trasero y ajústelo si fuese necesario (página 16).