

こんなときは

エンジンが始動しない(HISS 表示灯が消灯しない) ..P. 74	
オーバーヒート(水温警告灯が点灯)	P. 75
警告灯が点灯 / 点滅.....	P. 76
油圧警告灯	P. 76
PGM-FI 警告灯	P. 76
ABS(アンチロックブレーキシステム)警告灯 ..	P. 77
走行中にギアポジション表示の “一” 表示が点滅	P. 78
燃料計の故障表示	P. 79
電装部品のトラブル.....	P. 80
ヒューズ切れ	P. 80