



Багажные отсеки

Открывание

- ① Откройте крышку ниши.  стр. 30
- ② Потяните за заднюю часть крышки ниши.

Закрывание

- ① Нажмите на заднюю часть крышки ниши до щелчка.
 - Убедитесь, что выступы стали в правильное положение, слегка потянув за крышку ниши.
 - Замок автоматически заблокируется при закрывании.
- ② Никогда не превышайте максимально допустимую массу груза.

Максимальная масса груза: 0,5 кг

- Не храните в нише легковоспламеняющиеся или подверженные воздействию тепла предметы.