

## Выключатель стоп-сигнала

Проверьте выключатель стоп-сигнала.

1. Снимите правый нижний кожух, сняв фиксатор. ►стр.53
2. Удерживайте выключатель стоп-сигнала и поворачивайте регулировочную гайку в направлении А, если выключатель включает стоп-сигнал слишком поздно, или в направлении В, если включение стоп-сигнала происходит слишком рано.

