

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Двигатель не заводится (индикатор HISS включен)	79
Перегрев двигателя (горит сигнализатор) ..	80
Горит или мигает сигнализатор неисправности	81
Сигнализатор низкого давления моторного масла.....	81
Сигнализатор неисправности (MIL) системы впрыска (PGM-FI).....	81
Сигнализатор ABS (антиблокировочной системы)	82

Прочие предупредительные сигнализаторы	83
Неисправность указателя уровня топлива	83
Прокол шины	84
Неисправности электрооборудования	91
Разряжена аккумуляторная батарея.....	91
Перегорела лампа.....	91
Перегорел предохранитель	95