

Алфавитный указатель ► от О до С

Одометр.....	21, 99
Остановка двигателя.....	99
Охлаждающая жидкость.....	46, 61

П

Перевозка мотоцикла.....	106
Перегрев двигателя.....	80
Переключатели	26
Переключатель режима фары.....	26
Переключение передач	29
Поиск и устранение неисправностей.....	78
Правила техники безопасности при вождении	12
Правый нижний кожух.....	53
Предохранители	43, 95, 111
Предупреждающие таблички.....	6
Приводная цепь	66

Р

Расположение узлов и механизмов	18
Регулировка направления светового пучка фары	76
Рекомендации по перевозке грузов.....	17

Рекомендуемые жидкости	
Моторное масло	44
Охлаждающая жидкость	46
Топливо	30
Ремонтный комплект	84

С

Седло	52
Серийные номера	108
Сигнал фарой.....	26
Сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости.....	24, 80
Сигнализатор неисправности (MIL) системы впрыска (PGM-FI)	24, 81
Сигнализатор низкого давления моторного масла	24, 81
Система выключения зажигания при откидывании бокового упора	65
Система отключения зажигания	
Боковой упор	65
Датчик наклона.....	100
Система сцепления	71