


Тахометр → Стр. 29

ПРИМЕЧАНИЕ

Не допускайте работу двигателя в красной зоне тахометра. Превышение максимально допустимой частоты вращения коленчатого вала отрицательно сказывается на ресурсе двигателя.

Спидометр



Красная зона тахометра (недопустимые обороты двигателя)
 Система контроля крутящего момента (HSTC) → Стр. 49
 Часы
 Установка часов: → Стр. 36

Индикатор D NC750XD

Загорается, если при автоматическом режиме коробки передач включен режим AT. → Стр. 61

Индикатор S NC750XD

Загорается, если при автоматическом режиме коробки передач включен режим AT. → Стр. 61

Дисплей общей информации/пробега по топливу → Стр. 24

Индикатор выбранной передачи → Стр. 35

Указатель уровня топлива

Если первое деление шкалы указателя уровня топлива (E) начинает мигать, значит, в топливном баке осталось следующее количество топлива: приблизительно 3,2 л



Одновременно будут отображаться указатель пробега на резервном запасе топлива и указатель расхода резервного запаса топлива.