

### Настройка яркости подсветки дисплея

Предусмотрена возможность выбора яркости подсветки дисплея: Н (высокая) или L (низкая).

► При нажатии кнопки SET отображается следующая индикация, и выбранная настройка заносится в память.

Предусмотрена возможность выбора яркости подсветки для каждого дисплея: Н (высокая) или L (низкая).

➔ Стр. 36



### Цветовая индикация тахометра

В зависимости от выбранного режима информация об условиях движения может отображаться изменением цвета делений тахометра.



Цветовые схемы информационных режимов тахометра:

#### Базовый цветовой режим

- Пользовательский режим
- Режим DCT
- Режим отображения выбранной передачи
- Режим отображения оборотов двигателя

NC750XD

Экономичный режим ECO

Режим подсказки момента повышения передач

Если в качестве базового цветового режима выбран пользовательский режим или режим DCT (NC750XD), можно одновременно использовать экономичный режим ECO и/или режим подсказки момента повышения передач.