

Индикаторы и сигнализаторы . . . . .	47	Нижний обтекатель . . . . .	91	
Индикаторы указателей поворота . . . . .	48	Номер двигателя . . . . .	151	
Использование спиртосодержащих видов топлива . . . . .	157	Номер рамы . . . . .	151	
<b>K</b>				
Каталитический нейтрализатор . . . . .	158	Оборудование . . . . .	67	
Ключ зажигания . . . . .	140	Ограничения по загрузке . . . . .	17, 17, 159	
Ключи . . . . .	140	Одометр . . . . .	141	
Кнопка звукового сигнала . . . . .	50, 53	Основы правильного обслуживания . . . . .	76	
Кнопка сигнализации дальним светом фары . . . . .	50, 52	Остановка . . . . .	141	
Кнопка стартера . . . . .	50, 53, 54	Охлаждающая жидкость . . . . .	100	
Кнопки переключения передач . . . . .	52	Охлаждающая жидкость . . . . .	82	
Комплект инструмента . . . . .	69			
<b>M</b>				
Максимальная допустимая нагрузка . . . . .	17	Панель приборов . . . . .	22	
Максимальная масса груза . . . . .	17	Перевозка грузов . . . . .	17	
Масляный фильтр сцепления . . . . .	98	Перевозка мотоцикла . . . . .	149	
Масляный фильтр . . . . .	96	Перегрев двигателя . . . . .	120	
Меры обеспечения безопасности . . . . .	3	Передние указатели поворота . . . . .	136	
Меры предосторожности при вождении . . . . .	12	Переключатели . . . . .	50	
Мытье . . . . .	143	Переключатель A/M . . . . .	61	
<b>N</b>				
Направляющая приводной цепи . . . . .	110	Переключатель N-D . . . . .	53	
Неисправности электрооборудования . . . . .	133	Переключатель света фар . . . . .	50, 52	
		Переключение передач . . . . .	57	
		Поиск и устранение неисправностей . . . . .	118	
		Правила безопасности . . . . .	11	
		Предохранители . . . . .	79, 137	