

Предупреждающие таблички	6, 152
Приборы, органы управления и другое оборудование	141
Приводная цепь	81, 107
Прокол шины	125
Пуск двигателя	54

Р

Рабочая жидкость	81, 102, 160
Расположение узлов и механизмов	18
Регламент технического обслуживания	73
Регулировка светового пучка фары	116
Режим D	58, 60, 61
Режим S	58, 60, 61
Рекомендуемое моторное масло	80, 94
Рекомендуемое топливо	65
Ремонтный набор	125
Руководство по эксплуатации	69
Ручной режим переключения передач	35, 58, 60, 61, 63
Рычаг переднего тормоза	117

С

Сервисная крышка	93
Сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости двигателя	47, 120

Сигнализатор неисправности (MIL) системы впрыска (PGM-FI)	47, 121
Сигнализатор низкого давления масла	47, 121
Система отключения зажигания при откидывании бокового упора	106
Система контроля крутящего момента HSTC (Honda Selectable Torque Control)	122.1
Снятие заднего колеса	129
Снятие переднего колеса	126
Стоп-сигнал/задний фонарь	135
Стоянка	14
Стояночный тормоз	104
Стояночный тормоз	52, 104
Стояночный фонарь	135
Сцепление	111
Счетчик пробега за поездку	141

Т

Табличка с кодом краски	77
Технические характеристики	159
Торможение	12

У

Уход за мотоциклом	143
--------------------------	-----

Ф

Фара	134
Фиксатор	90