

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
Aandraaimomenten voor het vastzetten van de verschillende bou- ten/moeren	52
Achtersvork, alle modellen	46
Achterwiel, uitnemen, alle modellen	43
Achterwielvering, mod. C 100 en C 102	46
Achterwielvering, mod. C 110 en C 114	45
Benzinetank, afnemen, alle modellen	42
Benzinekraan, mod. C 110 en C 114	42
Buddyseat, alle modellen	42
Carburator, mod. C 100 en C 102	46/48
Carburator, mod. C 110 en C 114	47/49
Carters, uit elkaar nemen, alle modellen	13/14
Cilinderkop, tuimelaarhuis en cilinder, afnemen, mod. C 100 en C 102	11
Cilinderkop, tuimelaarhuis en cilinder, afnemen, mod. C 110 en C 114	23
Distributietandwiel, afnemen, alle modellen	13
Distributietandwiel, monteren, alle modellen	17
Kilometertelleraandrijving, alle modellen	43
Kleppen, alle modellen	11
Kleppenslijpen, alle modellen	31
Koppeling, afnemen, alle modellen	12
Koppeling, demonteren, mod. C 100 en C 102	12
Koppeling, demonteren, mod. C 110 en C 114	26
Koppeling, montage, mod. C 100 en C 102	18
Koppeling, montage, mod. C 110 en C 114	27
Koppeling, afstellen, mod. C 100 en C 102	29
Koppeling, afstellen, mod. C 110 en C 114	30
Koppeling, principe, mod. C 100 en C 102	30
Koppeling, afnemen van het carter, mod. C 100 en C 102	12
Koppeling, afnemen van het carter, mod. C 110 en C 114	25
Krukaslagers, afnemen, alle modellen	15
Krukaslagers, montage, alle modellen	15
Krukassen, uitnemen	32
Krukasmontage, alle modellen	32
Luchtfilter, alle modellen	43
Motor, uitnemen, mod. C 100 en C 102	9
Motor, uitnemen, mod. C 110 en C 114	23
Motor, demonteren, mod. C 100 en C 102	9/10
Motor, demonteren, mod. C 110 en C 114	23
Nokkenas, uitnemen, alle modellen	13
Nokkenas, monteren, alle modellen	17
Oliedichting, montage, alle modellen	15