

ENTRETIEN PERIODIQUE

Tableau d'entretien

Les intervalles de kilométrage du tableau d'entretien entendent être un guide pour établir des intervalles réguliers de vidange et de révision qui permettent d'obtenir la meilleure sécurité de conduite et d'utilisation.

Le détail de chaque opération est décrit dans le chapitre OPERATIONS D'ENTRETIEN.

Après 12 mois ou 10.000 kms répéter toutes les opérations décrites dans la colonne à chaque nouvel intervalle de 6 mois ou 5.000 Kms.

Une utilisation à vitesses élevées soutenues ou dans de dures conditions nécessite des révisions plus fréquentes.

Entretien nécessaire	Mois ou Kms, à concurrence des premiers atteints						Voir page
		Pre- mière	Deuxi- ème	Troi- sième	Répéter ensuite chaque		
	Mois	–	6	12	6	12	
	Kms	300	5000	10000	5000	1000	
Vidange moteur	○	Tous les 1600 Kms					8
Nettoyage du filtre à huile	○			○		○	8
Nettoyage réglage ou remplacement de la bougie			○	○	○		7
Nettoyage réglage ou remplacement du rupteur			○	○	○		6
Contrôle et réglage du point d'allumage	○	○	○	○	○		6
Réglage du jeu des soupapes	○	○	○	○	○		5
Réglage de la chaîne de distribution	○	○	○	○	○		9
Nettoyage du filtre à air			○			○	9
Contrôle de la marche de la poignée d'accélération			○	○	○		45
Réglage du carburateur			○	○	○		5
Nettoyage du filtre à essence			○	○	○		50, 51
Contrôle du réservoir et des tuyaux d'essence			○	○	○		50, 51
Contrôle et réglage de l'embrayage	○	○	○	○	○		7
Contrôle, graissage ou remplacement de la chaîne et des pignons de transmission finale	○	○	○	○	○		11
Réglage des freins avant et arrière	○	○	○	○	○		10
Contrôle du remplacement des mâchoires de frein AV et AR				○		○	38, 41
Contrôle des leviers de freins AV et AR			○	○	○		38, 41
Contrôle des jantes et des rayons	○	○	○	○	○		38, 41
Contrôle ou remplacement des pneumatiques			○	○	○		38, 39, 41
Contrôle de l'huile de fourche avant ou remplacement			○			○	11
Réglage des paliers à bille de direction				○		○	44
Contrôle du fonctionnement du verrou de direction				○		○	44
Contrôle des ressorts de béquille			○	○	○		51
Contrôle et niveau de l'électrolyte de batterie	○	○	○	○	○		11, 56–58
Contrôle de marche, réglage ou remise en état des feux, de l'avertisseur et du compteur.			○	○	○		58–60