

• ENTRETIEN DU FILTRE A AIR

- 1 Erous
 - 2 Couvercle de filtre à air
 - 3 Elément de filtre à air
 - 4
 - (1) Déposer les couvercles latéraux gauche et droit.
 - (2) Déposer l'écrou et retirer le couvercle du filtre.
 - (3) Déposer l'élément de son boîtier.
 - (4) Nettoyer l'élément dans un dissolvant approuvé.
 - 5 Dissolvant de nettoyage
 - 6 Elément
 - 7 Tordre fortement
 - 8 Huile pour boîte de vitesses (SAE 80-90)
 - 9 Tordre fortement
 - 10 NOTE:
Ne pas utiliser d'essence ni d'agents détergents autres que ceux qui sont prescrits.
- Vérification du niveau de l'électrolyte dans la batterie et de sa densité spécifique.
- 11 Niveaux de l'électrolyte
 - 12 Batterie
 - 13
 - Compenser la perte en ajoutant de l'eau distillée pour atteindre le niveau supérieur.

ATTENTION:

- Remplir chaque élément au même niveau.
- Eviter de faire déborder le liquide de la batterie. L'acide sulfurique est très corrosive et elle détruirait tout ce avec quoi elle viendrait en contact.
- Vérification de densité spécifique, Page 259.

• REINIGEN DES LUFTFILTERS

- 1 Muttern
 - 2 Luftfilterdeckel
 - 3 Luftfiltereinsatz
 - 4
 - (1) Den rechten und linken Seitendeckel entfernen.
 - (2) Die Mutter abschrauben und den Luftfilterdeckel entfernen.
 - (3) Den Einsatz aus dem Gehäuse entfernen.
 - (4) Den Einsatz in einem vorgeschriebenen Reinigungsmittel auswaschen.
 - 5 Reinigungsmittel
 - 6 Einsatz
 - 7 Fest ausdrücken
 - 8 Getriebeöl (SAE 80-90)
 - 9 Fest ausdrücken
 - 10 ZUR BEACHTUNG:
Weder Benzin noch andere Reinigungsmittel als die vorgeschriebenen verwenden.
- Überprüfen des Batteriesäurestands und spezifischen Gewichtes
- 11 Batteriesäurestand
 - 12 Batterie
 - 13
 - Um den Verlust von Wasser aus der Säure auszugleichen, destilliertes Wasser bis zur oberen Standmarke auffüllen.
- ### VORSICHT:
- Alle Zellen bis zum gleichen Stand auffüllen.
 - Die Batterie darf nicht bis zum Überlaufen aufgefüllt werden. Schwefelsäure ist sehr korrosiv und zerstört die meisten Gegenstände, mit denen sie in Berührung kommt.
 - Überprüfen des spezifischen Gewichtes auf Seite 259.

• SERVICIO AL DEPURADOR DE AIRE

- 1 Tuercas
 - 2 Cubierta del depurador de aire
 - 3 Elemento depurador de aire
 - 4
 - (1) Quite las cubiertas del lado derecho e izquierdo.
 - (2) Quite la tuerca y saque la cubierta del depurador.
 - (3) Quite el elemento de la caja.
 - (4) Limpie el elemento en un solvente aprobado.
 - 5 Elemento
 - 6 Solvente de limpieza
 - 7 Apriete ajustadamente
 - 8 Aceite para engranajes (SAE 80-90)
 - 9 Apriete ajustadamente
 - 10 NOTA:
No use gasolina ó cualesquier otro agente limpiador que el especificado.
- Revisión del nivel del electrólito de la batería y la gravedad específica.
- 11 Niveles del electrólito
 - 12 Batería
 - 13
 - Para compensar las pérdidas de agua del electrólito, use agua destilada para elevar el nivel.

PRECAUCION

- Llène todas las celdas a el mismo nivel.
- Evite el sobrellenar la batería. El ácido sulfúrico es muy corrosivo y destruirá muchas cosas con las cuales entra en contacto.
- Revise la gravedad específica, página 259.