

b. INSPECTION

- D.I. DE FOURCHETTE DE CHANGEMENT DE VITESSE

1 Craquelure et dommage

Standard	Limite d'utilisation
12,00-12,018 mm	12,05 mm (Remplacer)

- EPAISSEUR DE CLIQUET D'ARRET DE FOURCHETTE

Standard	Limite d'utilisation
5,00-5,07 mm	4,70 (Remplacer)

- D.E. D'AXE DE GUIDE DE FOURCHETTE

Standard	Limite d'utilisation
11,976-11,994 mm	11,96 mm (Remplacer)

b. PRÜFUNG

- INNENDURCHMESSER DER GANGSCHALTGABEL

1 Rißbildung oder Beschädigung

Sollwert	Verschleißgrenze
12,00-12,018 mm	12,05 mm (Auswechseln)

- DICKE DER GANGSCHALTGABELKLAUE

Sollwert	Verschleißgrenze
5,00-5,07 mm	4,70 mm (Auswechseln)

- AUSSENDURCHMESSER DER SCHALTGABELFÜHRUNGSWELLE

Sollwert	Verschleißgrenze
11,976-11,994 mm	11,96 mm (Auswechseln)

b. INSPECCION

- DIAMETRO INTERNO DE LA HORQUILLA DEL CAMBIO DE VELOCIDADES

1 Grieta ó daño

Normal	Límite de servicio
12,00-12,018 mm	12,05 mm (Reemplazar)

- ESPESOR DEL RETEN DE LA HORQUILLA DEL CAMBIO DE VELOCIDADES

Normal	Límite de servicio
5,00-5,07 mm	4,70 mm (Reemplazar)

- DIAMETRO EXTERIOR DE LA FLECHA GUIA DE LA HORQUILLA DEL CAMBIO DE VELOCIDADES

Normal	Límite de servicio
11,976-11,994 mm	11,96 mm (Reemplazar)