

• LOCALISATION DES PANNES

SYMPTOME	CAUSE PROBABLE	REMEDE
Démarrage difficile	Etincelle faible ou inexistante. (1) Bougie d'allumage défectueuse (2) Bougie d'allumage souillée (3) Vis platinées souillées (4) Ecartement de vis platinées ou calage d'allumage inadéquats (5) Cordon de haute tension ouvert ou en court-circuit (6) Interrupteur principal défectueux (7) Condensateur défectueux (8) Batterie à plat	Remplacer Nettoyer Nettoyer ou remplacer Régler Remplacer Remplacer Remplacer Recharger
Manque de puissance du moteur ou de performance à fort régime	Moteur décalé (1) Réglage inadéquat du calage d'allumage	Régler
	(1) Négligence (2) Zone de température de bougie inappropriée (3) Carburateur mal réglé (4) Filtre à air bouché	Nettoyer Remplacer par bougie appropriée Régler Nettoyer
Ralenti irrégulier et manque de performance à faible régime	Etincelles faibles ou intermittentes (1) Bougie défectueuse ou salie (2) Rupteurs salis ou usés (3) Condensateur défectueux ou en court-circuit (4) Circuit primaire défectueux	Nettoyer ou remplacer Réparer ou remplacer Réparer ou remplacer Remplacer
Manque de performance à fort régime	Ecartement de vis platinées ou calage d'allumage défectueux (1) Négligence	Régler
	Ecartement de vis platinées défectueux (1) Négligence	Régler
Batterie déchargée	Continuité dans les deux directions du redresseur (1) Redresseur au silicium défectueux	Remplacer
	Discontinuité entre trois fils (jaunes) de bobine de stator (1) Bobine de stator en circuit ouvert	Remplacer
	Continuité entre un des trois fils (jaunes) et la masse (1) Bobine de stator en court-circuit	Remplacer