

**Guide d'accès pour l'entretien**

- Ce qui suit représente les emplacements des pièces requises d'être déposées pour les articles de maintenance énumérés cidessous. Se reporter au Manuel d'Entretien Commun pour des articles qui ne sont pas compris dans ce manuel.

(4) RESERVOIR DE RESERVE  
(niveau liquide de refroidissement)

(3) SUSPENSION  
(desserrage, usure, endommagement)

(2) PNEU  
(Usure, endommagement,  
pression de gonflage)

(1) ROUE  
(Endommagement,  
faux-rond, corrosion)

(20) TAMBOUR DE FREIN  
(indication usure)

(19) CONTACTEUR DE FEU DE STOPS  
(fonctionnement)

(18) PEDALE DE FREIN  
(jeu, hauteur)

(17) BOULON DE VIDANGE D'HUILE  
(Remplacement de l'huile)

(16) BOUCHON DE REMPLISSAGE D'HUILE/  
JAUGE DE NIVEAU  
(Vérification du niveau, remplacement du liquide)

(5) SOUPAPE D'ASPIRATION D'AIR  
(Endommagement, flexible défectueux: page 6-14)  
[types SW, AR]

(6) POIGNEE DE COMMANDE DES GAZ  
(fonctionnement, jeu libre)

(7) MAITRE-CYLINDER DE FREIN  
(Vérification du niveau, remplacement du liquide)

(8) LEVIER DE FREIN  
(Présence d'air dans le circuit)

(9) PHARE  
(Réglage)

(10) ROUE  
(Endommagement,  
faux-rond, corrosion)

(11) PNEU  
(Usure, endommagement,  
pression de gonflage)

(12) ETRIER DE FREIN  
(Usure des plaquettes)

(13) DURITE DE FREIN  
(Fuite, dégradation, endommagement)

(14) FILTRE A HUILE  
(Remplacement)

