

---

# 7. Dépose/Repose du moteur

---

Informations d'entretien

7-1

Dépose/pose du moteur

7-2

---

## Informations d'entretien

- Un cric ou un support réglable est nécessaire pour soutenir le moteur et le manipuler.

### PRECAUTION

- **Le moteur ne doit pas reposer sur le filtre à huile.**

- Lors de la **dépose/pose** du moteur, coller au préalable du **ruban** adhésif tout autour du berceau du moteur pour le protéger.
- Composants à déposer pour des révisions courantes:
  - Cylindre/piston (section 10)
  - Transmission (section 10)
  - Vilebrequin (section 10)
  - Tambour de **sélection/fourchette** de sélection (section 10)
- L'entretien des composants suivants peut se faire sans retirer le moteur de son berceau.
  - Pompe à huile (section 4)
  - Pompe à eau (section 5)
  - Carburateur (section 6)
  - Arbre à cames (section 8)
  - Culasse (section 8)
  - Embayage (section 9)
  - Mécanisme de sélection (section 9)
  - **Alternateur** (section 14)
  - Générateur d'impulsions d'allumage (section 15)
  - Démarreur (section 16)

7