

**ATTENTION**

- Un disque ou des plaquettes de frein souillés affectent la puissance du freinage. Si les plaquettes sont souillées, les jeter. Si le disque est souillé, le nettoyer avec un produit de dégraissage de haute qualité.

**NOTE:**

- Toujours remplacer simultanément les roulements de la roue.

**Entretien nécessaire**

- Dépose/pose de la roue avant (page 114)

Procédure		Qté	Remarques
	<b>Ordre des opérations de démontage</b>		Le remontage se fait dans l'ordre inverse du démontage.
(1)	Boulon de disque de frein	6	
(2)	Disque de frein	1	
(3)	Cache-poussière droit	1	
(4)	Cache-poussière gauche	1	
(5)	Retenue du pignon de compteur de vitesse	1	Lors de l'installation, aligner les touches sur la rainure du moyeu de roue.
(6)	Roulement gauche de roue (6302)	1	
(7)	Collier de distance	1	
(8)	Roulement droit de roue (6302)	1	<b>NOTE:</b> Lors de l'installation, introduire en premier lieu le roulement neuf droit.