

PANNES: CAUSE ET REMEDES

Pannes	Causes probables	Remèdes
Le moteur ne se met pas en marche	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le starter est trop ouvert 2. La vis d'air du carburateur est trop ouverte 3. Fuite d'air dans la culasse 4. Gicleur de ralenti encrassé 5. Clapet ou tuyauterie de carburant encrassé 6. Trou de mise à l'air libre du bouchon de remplissage encrassé 7. Pas d'essence dans le réservoir 	<p>Fermer le starter Régler la vis d'air</p> <p>Resserrer le tube de connexion du carburateur Examiner, nettoyer et resserrer</p> <p>Démonter et nettoyer</p> <p>Démonter et nettoyer</p> <p>Remplir le réservoir d'essence</p>
Mauvais ralenti du moteur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gicleur de ralenti encrassé ou desserré 2. Niveau du flotteur incorrect 3. Mauvais réglage de la vis d'air 4. Mauvais fonctionnement de la timonerie de carburateur 5. Fuites d'air 	<p>Examiner, nettoyer et resserrer</p> <p>Régler (voir page 68)</p> <p>Régler (voir page 71~73)</p> <p>Régler</p> <p>Resserrer tous les raccords de tuyauteries d'air</p>
Mauvais fonctionnement du moteur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gicleur trop petit 2. Niveau du flotteur incorrect 3. Gicleur principal encrassé 4. Mauvais fonctionnement de la timonerie de carburateur 5. Fuites d'air 	<p>Remplacer par gicleur plus grand</p> <p>Régler</p> <p>Nettoyer et resserrer</p> <p>Régler</p> <p>Resserrer tous les raccords de tuyauteries d'air</p>