



Fig. 9-10 ① Relais magnétique
② Câble d'alimentation du démarreur

brulent ce qui provoque une haute résistance et une diminution de l'intensité nécessaire au bon fonctionnement du démarreur. Les contacts trouvés dans cet état doivent être nettoyés et dressés à la lime ou au papier de verre.

d. Remontage

Le remontage s'effectue en suivant l'ordre inverse du démontage.

b. Démontage

1. Déposer le couvercle gauche, débrancher le fil électrique du relais magnétique puis enlever le relais. (Fig. 9-10)
2. Enlever le couvercle

c. Vérification

1. Appuyer sur le poussoir de démarrage; s'il se produit un claquement dans le relais c'est que le noyau plongeur fonctionne.
2. Si le relais magnétique a fonctionné souvent, les contacts s'encrassent ou se