

16- 8	COMMUTATEUR ALLUMAGE	
	— ECLAIRAGE — DEMARREUR	156
	a. Description	156
	b. Démontage	156
	c. Vérification	156
	d. Remontage	157
16- 9	COMMUTATEUR AVERTISSEUR — CLIGNOTANTS	157
	a. Description	157
	b. Démontage	157
	c. Vérification	157
	d. Remontage	157
16-10	AVERTISSEUR	157
	a. Description	157
	b. Démontage	158
	c. Vérification	158
	d. Remontage	158
16-11	CONTACTEUR DE STOP (AVANT)	158
	a. Description	158
	b. Démontage	158
	c. Vérification	158
	d. Remontage	158
16-12	CONTACTEUR DE STOP (ARRIERE)	159
	a. Description	159
	b. Démontage	159
	c. Vérification	159
	d. Rémontage	159
16-13	MANO-CONTACT DE PRESSION D'HUILE	159
	a. Description	159
	b. Démontage	159
	c. Vérification	159
	d. Remontage	159
16-14	CONTACTEUR DE POINT MORT	159
	a. Description	159
	b. Démontage	159
	c. Vérification	160
	d. Remontage	160
16-15	CABLAGE ELECTRIQUE	160
	a. Description	160
	b. Démontage	160
	c. Vérification	160
	d. Remontage	162