

## INFORMACIÓN GENERAL

### BASTIDOR

#### MANTENIMIENTO

| ITEM                                   | CANT. | ROSCA<br>DIÁ. (mm) | PAR DE APRIETE<br>N.m (kgf.m, lbf.ft) | OBSERVACIONES |
|--|-------|--------------------|---------------------------------------|---------------|
| Tornillo de ajuste del faro            | 1     | 4                  | 0,6 (0,06, 0,4)                       |               |
| Tornillo de la tapa del filtro de aire | 4     | 5                  | 1,2 (0,1, 0,9)                        |               |

#### BASTIDOR/PANELES DEL CARENADO/SISTEMA DE ESCAPE

| ITEM                             | CANT. | ROSCA<br>DIÁ. (mm) | PAR DE APRIETE<br>N.m (kgf.m, lbf.ft) | OBSERVACIONES |
|----------------------------------|-------|--------------------|---------------------------------------|---------------|
| Tornillo del refuerzo del escape | 2     | 8                  | 11 (1,1, 8)                           |               |

#### SISTEMA DE COMBUSTIBLE

| ITEM   | CANT. | ROSCA<br>DIÁ. (mm) | PAR DE APRIETE<br>N.m (kgf.m, lbf.ft) | OBSERVACIONES |
|--|-------|--------------------|---------------------------------------|---------------|
| Tuerca traba de la válvula de combustible            | 1     | 16                 | 27 (2,8, 20)                          |               |
| Tornillo del soporte del elemento del filtro de aire | 8     | 5                  | 1,1 (0,1, 0,8)                        |               |

#### REMOCIÓN/INSTALACIÓN DEL MOTOR

| ITEM                                    | CANT. | ROSCA<br>DIÁ. (mm) | PAR DE APRIETE<br>N.m (kgf.m, lbf.ft) | OBSERVACIONES |
|---|-------|--------------------|---------------------------------------|---------------|
| Tuerca del soporte delantero del motor  | 2     | 10                 | 34 (2,8, 20)                          |               |
| Tuerca del soporte trasero del motor    | 2     | 10                 | 54 (5,5, 40)                          |               |
| Tornillo de placa de fijación del piñón | 2     | 6                  | 12 (1,2, 9)                           |               |

#### RUEDA DELANTERA/SUSPENSIÓN/DIRECCIÓN

| ITEM  | CANT. | ROSCA<br>DIÁ. (mm) | PAR DE APRIETE<br>N.m (kgf.m, lbf.ft) | OBSERVACIONES                               |
|---|-------|--------------------|---------------------------------------|---|
| Tuerca del eje delantero                        | 1     | 12                 | 54 (5,5, 40)                          | Tuerca U                                    |
| Tornillo de montaje del disco del freno delant. | 6     | 8                  | 42 (4,3, 31)                          | Tornillo ALOC:<br>sustitúyalo por uno nuevo |
| Tuerca del soporte inferior del manillar        | 2     | 10                 | 39 (4,0, 29)                          | Tuerca U                                    |
| Tornillo del soporte superior del manillar      | 4     | 6                  | 12 (1,2, 9)                           |   |
| Tornillo de cabeza embutida de la horquilla     | 2     | 8                  | 20 (2,0, 15)                          | Aplique un agente<br>sellante a las roscas. |
| Tapón de la horquilla                           | 2     | 26                 | 22 (2,2, 16)                          |   |
| Tornillo de fijación del puente inferior        | 2     | 8                  | 32 (3,3, 24)                          |   |
| Tornillo de la horquilla superior               | 2     | 10                 | 44 (4,5, 33)                          |   |
| Tuerca de ajuste del cojinete de la dirección   | 1     | 26                 | –                                     |   |
| Tuerca del vástago de la dirección              | 1     | 24                 | 74 (7,5, 55)                          |   |
| Tuerca de montaje del espejo retrovisor         | 2     | 10                 | 35 (3,6, 26)                          | Rosca izquierda (lado derecho)              |